

free



Free SAS déclare que le produit de référence F-HD07A (Freebox Player) est conforme aux exigences essentielles applicables et aux autres déclarations pertinentes de la directive RED 2014/53/UE. Pour tout détail complémentaire, merci de vous reporter aux informations disponibles sur free.fr/assistance/.
Produit conçu par Freebox SAS - 16 rue de la Ville l'Évêque - 75008 PARIS - FRANCE.
E009884-0

Freebox Player

GUIDE DE DÉMARRAGE


free

PRÉSENTATION DU COFFRET FREEBOX PLAYER

free

Le **Freebox Player** est le boîtier multimédia généralement situé à proximité de votre téléviseur. Il communique avec le boîtier Server afin de vous fournir la télévision et les services associés.


Le Freebox Player est également votre nouvel **équipement home-cinema** et **enceinte connectée** grâce à un **système son Devialet 6 haut-parleurs**.




FREEBOX PLAYER



TÉLÉCOMMANDE



CÂBLE HDMI




**CÂBLE ETHERNET
RJ45**




Pour découvrir plus de services et obtenir davantage d'informations sur votre Freebox, **rendez-vous sur free.fr/assistance**


CONNECTIQUE DU FREEBOX PLAYER 1/2

free






Le **Freebox Server** (coffret numéroté 1) doit être opérationnel avant d'installer le **Freebox Player**, c'est à dire qu'il doit être connecté à Internet (affichage de l'heure en façade lorsque vous en approchez votre main).




Une fois installé, il vous suffit de suivre le pas-à-pas affiché sur votre téléviseur.




- Si votre Freebox ne s'allume pas (aucun voyant) :


Vérifiez le **branchement du FreePlug** : au dos du boîtier (port B de couleur grise), au câble secteur et enfin à une prise électrique fonctionnelle.



- En cas de dysfonctionnement ou si votre Freebox Player ne semble plus répondre, redémarrez-le :



Si cela est possible, utilisez votre télécommande Freebox et depuis le menu principal Freebox TV rendez-vous dans **Réglages > Système > Redémarrer le Freebox Player.**



Sinon, débranchez la prise électrique du FreePlug puis rebranchez-la.

Fonctionnement de Spotify Connect

- 1 Démarrez l'appli Spotify sur votre téléphone, votre tablette, votre PC ou votre Mac en utilisant votre réseau Wi-Fi Freebox.
- 2 Écoutez un titre sur Spotify et appuyez sur « APPAREILS DISPONIBLES ».
- 3 Sélectionnez votre Freebox pour diffuser la musique.

Terminé ! Bonne écoute !



Votre Freebox Player est sensible à votre voix et peut effectuer des actions sur simple demande.

Essayez ! Dites “OK Freebox, joue-moi de la musique”, “OK Freebox, lance YouTube” ou encore “OK Freebox, chaîne suivante”.

Les possibilités sont nombreuses, **interrogez votre Freebox !**



Si vous souhaitez désactiver les micros de la Freebox, utilisez le bouton situé sur le dessus du Player.

**PROCESSEUR**

- Qualcomm® Snapdragon™ APQ8098 SoC / 2Go RAM / 32Go Flash

SON

- Système son 6 haut-parleurs
- Dolby Audio

VIDEO

- Compatible 4K HDR10
- HDMI 2.1 avec HDCP 2.2 et e-ARC

CONNECTIVITÉ

- Wifi 802.11ac 2x2 avec MU-MIMO
- Bluetooth 4.1
- Lecteur NFC
- Recharge sans-fil Qi

CONNECTIQUE

- 2 ports USB-C 3.0 (dont FreePlug)
- 1 port USB 3.0
- 2 ports Gigabit Ethernet
- Entrée TNT
- Entrée S/PDIF
- Télécommande

Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio et le symbole double-D sont des marques de Dolby Laboratories.

HDMI ainsi que le logo HDMI sont des marques commerciales de HDMI Licensing Administration, Inc. The Spotify Software is subject to third party licenses found here: www.spotify.com/connect/third-party-licenses

