

Acer Chromebook 314

CB314-1H / CB314-1HT / C9333 / C933T

SETUP GUIDE

GUIDE DE CONFIGURATION


SET-UPPHANDLEIDING

SETUP-ANLEITUNG

GUIDA ALLA CONFIGURAZIONE

Using the notebook for the first time

Utiliser le notebook pour la première fois / De notebook voor het eerst gebruiken



1 Plug in before turning on for the first time.
Branchez avant d'allumer pour la première fois.
Sluit het apparaat aan op het stroomnet voordat u het voor het eerst gebruikt.

2 Press the power button.
Appuyez le bouton d'alimentation.
Druk op de aan/uitknop.
Then follow the onscreen instructions to complete setup.
Puis suivez les instructions à l'écran pour terminer la configuration.
Volg vervolgens de instructies op het scherm om de installatie te voltooien.


Note: Plug adapter to USB Type-C port on the left or right side of your computer.

Remarque : Branchez l'adaptateur au port USB de type C sur le côté gauche ou droit de votre ordinateur.

Opmerking: Steek de adapter in de USB Type-C-poort aan de linker- of rechterzijde van de computer.

Setting up your Chromebook

Installation de votre Chromebook / Het Chromebook instellen



Connect to a network

On the Connect screen, select the language, keyboard type, and then connect to a network. Click **Accept and continue** to check and accept the terms of service.

Se connecter à un réseau

Sur l'écran de connexion, sélectionnez votre langue, le type de clavier, puis connectez-vous à un réseau. Cliquez sur **Accepter et continuer** pour consulter et accepter les termes de service.

Verbinding maken met een netwerk

Kies op het scherm Verbinden achtereenvolgens de taal, het toetsenbordtype en maak vervolgens verbinding met een netwerk. Klik op **Accepteren en doorgaan** om de servicevoorwaarden door te lezen en te accepteren.

Sign in with your Google account

In the sign-in box, enter your Google Account user name and password and click **Sign in**. If you do not have a Google Account, click **Create a Google Account** to set up a new account.

Connectez-vous avec votre compte Google

Dans la zone de connexion, saisissez votre nom d'utilisateur et mot de passe de compte Google et cliquez sur **Connexion**. Si vous n'avez pas de compte Google, cliquez sur **Créer un compte Google** pour configurer un nouveau compte.

Aanmelden met uw Google-account

Voer in het aanmeldvak de gebruikersnaam en het wachtwoord van uw Google-account in en klik op **Aanmelden**. Wanneer u geen Google-account hebt, klikt u op **Een Google-account maken** om een nieuw account in te stellen.

